

LANAFORM®

# Aqua Pillow

Comfort



Water pillow

Oreiller à eau

Waterkussen

Děkujeme vám za váš zájem o polštář Aqua Pillow od společnosti LANAFORM®. Vodní polštář se okamžitě přizpůsobí každé poloze během spánku. Navíc si můžete regulovat tvrdost polštáře pomocí množství vody, která je obsažena v zásobníku polštáře.

### **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VODNÍHO POLŠTÁŘE „AQUA PILLOW“ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NÍŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:**

- Polštář používejte výhradně pro účely uvedené v tomto návodu k použití a dle pokynů v něm.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud výše uvedené osoby nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo ještě nebyly poučeny o používání zařízení. Je vhodné dohlížet na děti, aby si tyto s polštářem nehrály.
- Používejte výhradně doplňky dodané s tímto výrobkem či doplňky doporučené společností LANAFORM®.
- Při používání tohoto polštáře nepoužívejte zavírací špendlíky, neškrábejte ho ostrými předměty a ani se nesnažte ho vyprášit pomocí jiných předmětů. Do polštáře nevkládejte žádné předměty.
- Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto polštáře na svého ošetřujícího lékaře.
- Jestliže během používání polštáře ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušete a obraťte se na svého lékaře.
- Jestliže nebudete polštář po delší dobu používat, uschovejte ho na suchém místě. Před dalším použitím pak pečlivě zkontrolujte stav polštáře, zejména jeho těsnost.
- Tento polštář nesmí používat malé děti.
- Používejte studenou vodu (maximálně 38 °C)
- Zátku nádrže na vodu neuvolňujte ani s ní nemanipulujte rukou. Hrozí nebezpečí nesprávného osazení těsnění na základně nádrže na vodu a následný únik vody.

### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

1. Držte polštář ve svislé poloze a odšroubujte zátku zásobníku na vodu **POUZE** pomocí nálevky (obr. 1 a 2).




2. Sejměte zátku z nálevky.
3. Přišroubujte nálevku na polštář.
4. Při plnění držte polštář Aqua Pillow mezi palcem a ukazovákem (obr. 3). Nalijte do polštáře požadované množství vody.

### Pro informaci:

Míra tvrdosti	Množství vody	
	Litry	Unce
Měkký	2 litry	± 70 oz
Středně tvrdý	3 litry	± 100 oz
Tvrdý	4–5 litrů	± 135 oz

Doporučujeme vám začít se střední tvrdostí polštáře a následně můžete vodu podle potřeby odebrat či přidat.

- Polštář držte i nadále ve svislé poloze a odstraňte vzduch obsažený v zásobníku na vodu tak, že stlačíte část nad vodní hladinou.



- Odšroubujte z polštáře nálevku.
- Nasadte zátku zpět na polštář, pro nasazení použijte POUZE nálevku (obr. 2). Zkontrolujte, zda je zátko správně zasazena, aby tak byla zajištěna těsnost polštáře.

### ÚDRŽBA:

- Doporučujeme Vám každé 3 měsíce vylít veškerou vodu.
- Polštář perte v ruce a ve studené vodě. Nesmí se prát v pračce ani čistit chemickou cestou.
- Nepoužívejte louh.
- Polštář pečlivě zavěste a nechte vysušit. Nevystavujte polštář přímému slunečnímu záření ani přímo zdroji tepla. Nepoužívejte sušičku prádla ani žehličku.

**Poznámka:** Aby nebylo nutné prát váš polštář Aqua Pillow příliš často, používejte povlečení na polštář.